

**この度はデータ通信端末用エクスペスカード 34 を
お買い上げいただきましてありがとうございます。**

モデル: EX111-au

梱包内容

・エクスペスカードアダプタ ・ドライバ CD ・本取扱説明書

**ご使用になる前に以下の注意点をよく読みご理解
いただいてから商品をお使いください。**

- * 通信カードをアダプタに抜き差しする際は、通信カードをまっすぐ CF スロットに挿し込んでください。通信カードを斜めから挿し込んだり引き抜くと、スロットのピン折れの原因になります。ピン折れはアダプタの故障だけでなく通信カード本体の故障にもつながる危険性があります。
- * 本アダプタは通信カードに付属のユーティリティにはご使用いただけません。ユーティリティをすでにインストールしている場合は、初めにユーティリティをアンインストールしてから本アダプタをご使用ください。アンインストールの方法は通信カードに付属のマニュアルを参照ください。
- * 「W04K/W05K」付属の「マルチポートドライバ」をすでにインストールしている場合は、「マルチポートドライバ」をアンインストールしてから本アダプタをご使用ください。
- * PC からアダプタを外す際はネットワークの切断を確認後、アダプタを取り外してください。

・ご使用方法

Windows の場合

はじめに以下の手順に沿って、通信カードのドライバのインストールを行ってください。

インストール手順

1. EX111-au 付属の CD を PC にセットする。
2. エクスペスカードアダプタに通信カードをつけた状態で PC に挿入する。
3. エクスペスカードアダプタ「EX111」が認識され、Windows のドライバインストールのプログラムが立ち上がるのでドライバの参照先を CD の中にあるフォルダ、「Windows Drivers」に指定する。

以上でドライバのインストールが完了し通信カードがモデムとしてご使用いただけます。

* エクスペスカードアダプタに通信カードをつけた状態で PC に挿入してもドライバインストールのプログラムが立ち上がらない場合、以下の方法をお試しください。

XP の場合

1. 「スタートメニュー」より「コントロールパネル」を開く。
2. 「デバイスマネージャ」を開く。
3. 「その他のデバイス」にある「EX111」を右クリックし、「ドライバの更新」を選択する。
4. 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、次へ進む。
5. 「一覧または特定の場所からインストール」を選択し、次へ進む。
6. 「次の場所で最適のドライバを検索する」、「次の場所を含める」を選択し参照先を CD ドライブに指定し、次へ進む。

Vista の場合

1. 「スタートメニュー」より「コントロールパネル」を開き、クラシック表示にする。
2. 「デバイスマネージャ」を開く。
3. 「その他のデバイス」にある「EX111」を右クリックし、「ドライバソフトウェアの更新」を選択する。
4. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」を選択する。
5. 「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」の参照先を CD ドライブに指定し、次へ進む。

インストール完了後のインターネットへの接続の方法は通信カードに付属のマニュアルをご参照ください。

例; W05K の場合

Windows Vista P31 「ネットワーク接続を設定する」を参照

Windows XP P45 「ネットワーク接続を設定する」を参照

* インストール完了後もインターネットにつながらない場合は以下の点をご確認ください。

「コントロールパネル」にある「ネットワーク接続」から上記マニュアルに沿って作成した「ダイヤルアップ接続」のプロパティを開き、「接続の方法」に表示されるモデムの中から「Kyocera W04K/ W05K Modem」をチェックし、その他のモデムのチェックを外してください。

Mac OS の場合

インストール・設定手順

1. EX111-au 付属の CD を PC にセットする。
2. 「Macintosh HD」「ライブラリ」「Modem Scripts」フォルダを開く。
3. CD 中の「Mac Driver」フォルダ内から「Modem Scripts」フォルダに「Kyocera-W04K+W05K」ファイルをコピーする。
4. 「Macintosh HD」「アプリケーション」「システム環境設定」を開き、「ネットワーク」を開く。
5. エクスプレスカードアダプタに通信カードをつけた状態で PC に挿入する。
6. 「新しいネットワークポートが検出されました」と表示されたら「OK」を選択し、「表示」から「EX111」を選択する。
7. 「ネットワーク環境」から「新しいネットワーク環境」を選択し、任意のネットワーク名を設定する。
8. 「PPP」タブを開き、「アカウント名」、「パスワード」、「電話番号」にプロバイダ指定の情報を入力する。
例; au NET を利用の場合
「アカウント名: au@au-win.ne.jp」
「パスワード: au」「*99**24#」
(W05K 付属マニュアル P32 参照)
9. 「モデム」タブを開き、「モデム」の一覧から「Kyocera-W04K+W05K」を選択する。
10. 「今すぐ適用」を選択し、「ネットワーク」を閉じる。

以上でドライバのインストールが完了し通信カードがモデムとしてご使用いただけます。

インターネット接続・切断手順

1. 「Macintosh HD」「アプリケーション」から「インターネット接続」を開く。
2. 「EX111」を選択し、「接続」をクリックする。
* 切断の際は同様に「EX111」から「切断」をクリックしてください。

保証期間

お買い上げより1年間は商品の保証を致します。 お買い上げ頂きました店舗等で、修理・交換の対応を取らせていただきます。 不具合の内容が明らかにお客様の間違った使い方によるものであった場合は保証対象となりませんのでご注意ください。

お買い上げ年月日 年 月 日

販売店舗名 _____

HSG インフォメーション株式会社

Tel. 03-5825-3288

E-mail. info@hsgear.ocnk.net

Web. http://hsgear.ocnk.net