- 1. CFastカードを外部ドライブとして設定
- (CFastカードリーダをお使いください)

Internal APPLE HDD HTS5 Macintosh HD	cfa 256.0	St 6 GB USB External Physical	Volume ExFA	т	
External					
cfast ≜					
	Used	Purgeable		Free	
	18.2 MB	Zero KB		256.04 GB	
	Mount Point:	/Volumes/cfast	Type:	USB Externa	Physical Volume
	Capacity:	256.06 GB	Available (Purg	eable + Free):	256.04 GB
	Used:	18.2 MB	Owners:		Disabled
	Device:	disk1s2	Connection:		USB

 "Erase"ボタンをクリックして"Eraseウインドウ"を開きます。 Formatのドロップダウンメニューより"ExFAT" を 選択します。 先に進める前に"Security Options"をクリックしてください。

	Disk Utility				
	49 (B) 😫 (5) 🌻				
	First Aid Partition Erase Restore Unmou	int Info			
APPLE HDD HTS5	Erase "cfast"? Erasing "cfast" will delete all data stored be undone. Provide a name and format, proceed.	d on it, and cannot and click Erase to			
ASMT 2115 Media	Name: cfast				
cfast ▲	Format: ExFAT				
	Free				
	Mount Point: /Volumes/cfast	Type: USB External Physical Volume			
	Capacity: 256.06 GB	Available (Purgeable + Free): 256.04 GB			
	Used: 18.2 MB	Owners: Disabled			

3. "Security Options"ウインドウで、スライダーを左から2つ目のノッチ に設定し(下図の通り)、 "OK"をクリックして先に進みます。

Internal APPLE HDD HTS5 Macintosh HD	Security Options These options specify how to erase the selected disk of disk recovery applications from recovering it.	or volume to prevent	
External	Fastast	Most Secure	
	This option writes a pass of random data and then a si	ngle pass of zeros	
	over the entire disk. It erases the information used to a	access your files and	
	writes over the data 2 times.		
	writes over the data 2 times.	ОК	ree
	writes over the data 2 times.	ОК	ree 56.04 GB
	writes over the data 2 times.	ОК	ree 56.04 GB
	Writes over the data 2 times. Mount Point: /Volumes/cfast	ОК	ree 56.04 GB USB External Physical Volume
	Mount Point: /Volumes/cfast Capacity: 256.06 GB	OK Type: Available (Purgeable	USB External Physical Volume e + Free): 256.04 GB
	Mount Point: /Volumes/cfast Capacity: 256.06 GB Used: 18.2 MB	OK Type: Available (Purgeable Owners:	ree 56.04 GB USB External Physical Volume e + Free): 256.04 GB Disabled

 以上でCFastカードは「ディープフォーマット」されます。 この作業は通常の「クイックフォーマット」より かなり時間が掛かります。 このプロセスが終了しましたら「終了」をクリックしてメモリーカードをスロット から引き抜いてください。

•••	68 First Aid Partition	Disk Utility	nt Info		
Internal APPLE HDD HTS5 Macintosh HD	Erasing "cfast" and creating "cfast" Erase process is complete, click Done to continue.				
External • ASMT 2115 Media	Show Details		Done		
📄 cfast 🔺					
	Used	Purgeable		Free	
	16.3 MB	Zero KB		256.04 GB	
	Mount Point:	/Volumes/cfast	Туре:	USB Externa	Physical Volume
	Capacity:	256.06 GB	Available (Purge	able + Free):	256.04 GB
	Used:	16.3 MB	Owners:		Disabled
	Device:	disk1s2	Connection:		USB

Deep Formatting Instructions for Windows Operating Systems

- ディープフォーマット手順 Windows OS
 - 1. CFastカードを外部ドライブとして設定 (CFastカードリーダをお使いください)



2. 対象のリムーバブルディスクを右クリックし、"フォーマット…"をクリックします。



 「ローカルディスクフォーマット」ウインドウにおいて、オプションの「クイックフォーマット」を外して 開始してください。 以下のような警告が表示されます。



- 4. 「OK]をクリックしてください
- 5. 以上でCFastカードは「ディープフォーマット」されます。 この作業は通常の「クイックフォーマット」より かなり時間が掛かります。 このプロセスが終了しましたら「終了」をクリックしてメモリーカードをスロット から引き抜いてください。