

**この度はデータ通信端末用エクスペスカード 34 を
お買い上げいただきましてありがとうございます。**

モデル: EX111-sb

**ご使用になる前に以下の注意点をよく読みご理解いた
だいてから商品をお使いください。**

- * 通信カードをアダプタに抜き差しする際は、通信カードをまっすぐ CF スロットに挿し込んでください。通信カードを斜めから挿し込んだり引き抜くと、スロットのピン折れの原因になります。ピン折れはアダプタの故障だけでなく通信カード本体の故障にもつながる危険性があります。
- * 本アダプタは通信カードに付属のユーティリティにはご使用いただけません。ユーティリティをすでにインストールしている場合は、初めにユーティリティをアンインストールしてから本アダプタをご使用ください。アンインストールの方法は通信カードに付属のマニュアルを参照ください。
- * 通信カード付属のドライバをすでにインストールしている場合は、ドライバをアンインストールしてから本アダプタをご使用ください。
- * PC からアダプタを外す際はネットワークの切断を確認後、アダプタを取り外してください。

・ご使用方法

Windows の場合

はじめに以下の手順に沿って、通信カードのドライバのインストールを行ってください。

インストール手順

1. EX111-sb 付属の CD を PC にセットする。
2. エクスペスカードアダプタに通信カードをつけた状態で PC に挿入する。
3. エクスペスカードアダプタ「EX111」が認識され、Windows のドライバインストールのプログラムが立ち上がるのでドライバの参照先を CD の中にあるフォルダ、「Drivers」に指定する。

以上でドライバのインストールが完了し通信カードがモデムとしてご使用いただけます。

続いて以下の手順でネットワーク接続を設定してください。

* エクスペスカードアダプタに通信カードをつけた状態で PC に挿入してもドライバインストールのプログラムが立ち上がらない場合、以下の方法をお試しください。

XP の場合

1. 「スタートメニュー」より「コントロールパネル」を開く。
2. 「デバイスマネージャ」を開く。
3. 「その他のデバイス」にある「EX111」を右クリックし、「ドライバの更新」を選択する。
4. 「いいえ、今回は接続しません」を選択し、次へ進む。
5. 「一覧または特定の場所からインストール」を選択し、次へ進む。
6. 「次の場所で最適のドライバを検索する」、「次の場所を含める」を選択し参照先を CD ドライブに指定し、次へ進む。

Vista の場合

1. 「スタートメニュー」より「コントロールパネル」を開き、クラシック表示にする。
2. 「デバイスマネージャ」を開く。
3. 「その他のデバイス」にある「EX111」を右クリックし、「ドライバソフトウェアの更新」を選択する。
4. 「コンピュータを参照してドライバソフトウェアを検索します」を選択する。
5. 「コンピュータ上のドライバソフトウェアを参照します」の参照先を CD ドライブに指定し、次へ進む。

設定手順

XP の場合

1. コントロールパネルの「ネットワーク接続」を開き、「新しい接続を作成」を開く。
2. 「次へ」を選択後「インターネットに接続する」「接続を手動でセットアップ」「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択する。

* 「デバイスの選択」が表示された場合は「SII C01SI」を選択してください。

3. ISP 名に任意の名前を入力し、「電話番号」「ユーザー名」「パスワード」にプロバイダ指定の情報を入力する。

例 ・ソフトバンクパケット通信利用の場合

「電話番号: *99#」

「ユーザー名: ai@softbank」「パスワード: softbank」

・ソフトバンク 64K デジタル通信利用の場合

「電話番号: *7300」

「ユーザー名: ai@softbank」「パスワード: softbank」

(通信カード付属マニュアル P14 参照)

4. 「完了」を選択する。

以上でネットワーク接続の設定が完了しインターネットに接続できます。

インターネット接続・切断の方法は以下の手順を参照してください。

接続・切断手順

1. 「スタート」より「接続」から設定したダイヤルアップを開く。
2. 「ダイヤル」を選択する。

＊インターネット接続の切断は同様にダイヤルアップを開き「切断」を選択してください。

Vista の場合

1. 「スタート」より「接続先」を開き、「接続またはネットワークをセットアップします」を選択する。
 2. 「ダイヤルアップ接続をセットアップします」を選択する。
- ＊「どのデバイスを選択しますか？」と表示された場合は「SII C01IS」を選択してください。
3. 「ダイヤルアップの電話番号」・「ユーザー名」・「パスワード」にプロバイダ指定の情報を入力する。「接続名」には任意の名前を入力する。

例 ・ソフトバンクパケット通信利用の場合

「電話番号: *99#」

「ユーザー名: ai@softbank」 「パスワード: softbank」

・ソフトバンク 64K デジタル通信利用の場合

「電話番号: *7300」

「ユーザー名: ai@softbank」 「パスワード: softbank」

(通信カード付属マニュアル P14 参照)

4. 「接続」を選択する。

以上でネットワーク接続の設定が完了しインターネットに接続できます。

インターネット接続・切断の方法は以下の手順を参照してください。

接続・切断手順

1. 「スタート」より「接続先」を開く。
2. 設定したダイヤルアップを開き「ダイヤル」を選択する。

＊インターネット接続の切断は同様にダイヤルアップを開き「切断」を選択してください。

＊インストール・設定完了後もインターネットにつながらない場合は以下の点をご確認ください。

「コントロールパネル」にある「ネットワーク接続」から作成した「ダイヤルアップ接続」のプロパティを開き、「接続の方法」に表示されるモデムの中から「SII C01SI」をチェックし、その他のモデムのチェックを外してください。

Mac OS の場合

インストール・設定手順

1. 通信カード付属のマニュアルP49を参照し、モデムスクリプトファイルを Mac にインストールする。
2. エクスプレスカードアダプタに通信カードをつけた状態で PC に挿入する。
3. 「新しいネットワークポートが検出されました」と表示されたら「OK」を選択する。
4. 「表示」で「EX111」を選択し、通信カード付属のマニュアル P50・51 を参照しながら詳細を設定する。

接続・切断手順

1. デスクトップ右上に表示される受話器のアイコンをクリックし、「インターネット接続」を開く。
 2. 「EX111」を選択し、「接続」をクリックする。
- ＊インターネット接続を切断する場合は同様に「インターネット接続」の「EX111」から「接続解除」を選択してください。

保証期間

お買い上げより1年間は商品の保証を致します。 お買い上げ頂きました店舗等で、修理・交換の対応を取らせていただきます。 不具合の内容が明らかにお客様の間違った使い方によるものであった場合は保証対象となりませんのでご注意ください。

お買い上げ年月日 年 月 日

販売店舗名

HSG インフォメーション株式会社

Tel. 03-5825-3288

E-mail. info@hsgear.ocnk.net

Web. http://hsgear.ocnk.net